

Щит управления трёхфазным вентилятором 380 В мощностью от 0,09 до 37 кВт. От 11 кВт доступен пуск «звезда/треугольник», защита — автомат и тепловое реле, останов по сигналу пожарной сигнализации.

## Технические характеристики

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Исполнение щита                  | металл, IP31/54, навесное                    |
| Габаритные размеры               | 290x220x155 мм                               |
| Степень защиты                   | IP31/IP54                                    |
| Питание щита                     | 3ф, 380 В + N + PE, 50 Гц                    |
| Номинальная мощность вентилятора | 0,25 кВт                                     |
| Тип пуска                        | прямой · «звезда/треугольник» (ЗТ) от 11 кВт |
| Защита                           | автомат + тепловое реле с тонкой настройкой  |
| Пожарная сигнализация            | останов по «сухому» контакту (ПС/СК)         |
| Гарантия                         | 2 года                                       |

## Возможности щита

- включение/выключение электродвигателя вентилятора – 0,25 кВт, 3ф, 380В
- световая индикация наличия сетевого напряжения
- световая индикация работы вентилятора
- защита вентилятора от короткого замыкания (автоматический выключатель)
- Защита вентилятора от перегрузки (тепловое реле\* защиты)
- тип запуска двигателя – прямой пуск
- отключение щита по сигналу пожарной сигнализации

## Исполнения модели

| Исполнение  | Обозначение             |
|-------------|-------------------------|
| Металл IP31 | ЩУВ-380-0,25/ПС/СК/М/31 |
| Металл IP54 | ЩУВ-380-0,25/ПС/СК/М/54 |

Актуальная цена и наличие — на сайте [ventar-s.ru](http://ventar-s.ru), раздел «Автоматика систем вентиляции → Щиты управления».  
Цена зависит от исполнения и подтверждается менеджером.

## Схема подключения



### Типовая схема подключения AIRS ЩУВ-380

## Расшифровка обозначения

| Индекс        | Значение                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| Щ / У         | щит управления                                                         |
| В / К / П     | вентилятором · клапаном · противопожарный                              |
| 220 / 380     | напряжение питания щита, В                                             |
| 0,09 ... 55,0 | мощность двигателя подключаемого вентилятора, кВт                      |
| ПС            | останов по сигналу пожарной сигнализации                               |
| СК            | «сухой» нормально замкнутый контакт от пожарной автоматики             |
| М / ПЛ        | корпус: металл · пластик                                               |
| 31 / 40 / 54  | степень защиты IP при закрытой двери                                   |
| ZT            | пуск «звезда/треугольник»                                              |
| Ч             | работа с частотным преобразователем                                    |
| КЛ / З / Т    | контроль линий связи · звуковая сигнализация · задержка пуска (подпор) |
| ABP           | автоматический ввод резерва — два независимых ввода питания            |

## Комплектация и поставка

---

- Щит в сборе, паспорт и схема подключения.
- Гарантия — 2 года. Щиты сертифицированы.
- Срок изготовления — 1–2 недели, типовые исполнения бывают в наличии.
- Заказные исполнения: другая степень защиты корпуса, комплектующие конкретного производителя, нестандартные схемы управления.

## Подбор

---

Назовите мощность двигателя, способ пуска и место установки — подберём исполнение, посчитаем цену в калькуляторе выше и пришлём схему на согласование.